



# 电表+仪表头

## DM\_系列-直流/交流钩表

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



- 3 1/2 位数, 真均方根读值, 最大显示 ±1999
- 具交流/直流电压, 交流/直流电流, 电阻, 电容, 频率, 二极管, 短路蜂鸣, 类比式条码读值显示,
- 最大值/最小值/启动电流峰值锁定, 自动归零, 手动/自动换档, 自动关机. . . . . 等测量功能.
- 安全规范符合IEC1010-1, UL-1244/3111, CE 认证合格.
- 具电流档输入错误警示声功能.
- 具安全输入插座和测试头, 各档都有过载保护功能

100Y 编号	厂商编号	说明
14408	DM2608	3-3/4 交/直流多功能钩表

## 其他系列-直流/交流钩表

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



- 3 1/2 位数, LCD显示, 最大显示 ±1999.
- 自动负极性指示.
- 自动归零
- 当低电池时, 显示: " [低] " .
- 资料储存: 显示 "DH" .
- 自动关机.
- 钳位开头尺寸: 40mm

100Y 编号	厂商编号	说明
49871	A-3380	3-1/2 数字钩表+三用表



- 3 3/4 位数, LCD显示, 最大显示 3999.
- 控制范围: 自动/手动控制.
- 极性: 自动负极性指示.
- 自动归零.
- 当低电池时, 显示: " [低] " .
- 在范围内指示: 只显示 "OL" 或 "-OL" .
- 自动关电: 30分钟在停止开关或电钮以后, 仪表不自动地输入到停电方式电钮或运行开关, 自动停电功能失效.
- 钳位开头尺寸: 38mm

100Y 编号	厂商编号	说明
49872	A-3383	数字钩表 附频率+温度



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
21333	FLU321	FLUKE	福禄克_TRUE RMS 钩表
21335	FLU322	FLUKE	福禄克_300 系列钳型仪表



钩表330系列钳型仪表提供您需要适合方式您工作的所有特点。小型外体和下钳完全适合在您的手和入紧的地方。仪表控制被安置, 以便当前测量可以完成单手。一台大后照显示器(在多数模型)是容易看和得心应手的显示保留在显示测量。马达、照明设备等的测量的开始的电流对流入流函数是容易(在多数模型)。所有模型支持与一张3年保单。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
21338	FLU333	FLUKE	福禄克_TRUE RMS 交直流钩表
21336	FLU334	FLUKE	福禄克_TRUE RMS 交直流钩表
21340	FLU335	FLUKE	福禄克_TRUE RMS 交直流钩表
21341	FLU337	FLUKE	福禄克_TRUE RMS 钩表



钩表电流钳位是扩大钩表工具功能的理想的工具。i400是与输出电流的唯一范围400A Ac电流钳位通过安全被覆盖的香蕉插头。钳位是与多数钩表多用电表或接受4mm被覆盖的香蕉插头并且有AC范围的其他电流测量设备兼容。标度比是 1000: 1.

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
47898	FLUKEi400	FLUKE	AC 交流钩表 For DMM's
47273	FLUKEi400s	FLUKE	福禄克_AC 交流钩表 BNC 输出

