

测试/模拟-转换座

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



- 型号: LP48-PSOP-44PIN
- 说明: 1. 44-pin PSOP socket
2. pin to pin for 40-pin DIP socket
- 适用范围: LEAPER-48

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	用途	转换方式
47686	LP48-PSOP-44PIN	LEAP	44P PSOP 转接座	支援 all programmers	PSOP socket



- 型号: LP48-TSOP-48P
- 说明: 1. 48-pin PSOP socket
2. pin to pin for 48-pin DIP socket
- 适用范围: LEAPER-48

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	用途	转换方式
16809	LP48-TSOP-48P	LEAP	48P TSOP 转接座	支援 all programmers	TSOP socket



PL-68



PL-84

100Y 编号	厂商编号	说明	用途	转换方式
5205	PL-68	PLCC to DIP 转接座	测试用	68P PLCC to DIP 转接座
5206	PL-84	84Pins PLCC to DIP 转接座	测试用	84Pins PLCC to DIP 转接座


烧录器用 IC 转换座

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



说明	烧录器用 IC 转换座
转换方式	Pin to Pin 28Pins SOP
用途	28-pin SSOP socket

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	用途	转换方式
14603	1A-SSOP-28PIN	LEAP	掀盖式 28IC 转接座	28-pin SSOP socket	Pin to Pin 28Pins SOP



说明	烧录器用 IC 转换座
转换方式	Supports all 32-pin PLCC EPROM from 1MB up, 28F020,28F010,28F512, 28F256,29F010,29F040
用途	PLCC socket

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	用途	转换方式
15524	A08-0014	YAMAICHI	32P-PLCC 转接座	PLCC socket	Supports all 32-pin PLCC EPROM from 1MB up, 28F020,28F010,28F512,28F256,29F010,29F040



说明	烧录器用 IC 转换座
转换方式	Supports MPU 87C51/89C51 series, except 87C550
用途	44-pin QFP socket

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	用途	转换方式
15525	A08-0101	YAMAICHI	"YAMAICHI" CNV-QFP-MPU51B 烧录转接座	44-pin QFP socket	Supports MPU 87C51/89C51 series, except 87C550

在任何地方都能得到帮助。请与我们联系。将能帮助您寻找所需产品

cn.100y.com.tw

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com